

VIKTIG ved tilkobling: dersom maskinen starter med feil dreieretning, sjekk at reimstrammere ligger riktig på reimene på begge sider av maskinen, før ny start gjøres